

Manual de Instalação

Fonte 12V

STH6890 - STH6892

STH6893 - STH8891



sac@stella.com.br

www.stella.com.br

Importado por:

STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda

CNPJ 12.078.023/0001-06

Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17 – Sala 1

Espinheiros – Itajaí – SC

CEP: 88.317-100

Distribuído por:

Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda

CNPJ 10.691.158/0001-09

Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17

Mega Centro Logístico Itajaí

Espinheiros – Itajaí – SC

CEP: 88.317-100

Origem: China

V.6

STELLA

IDEIAS LUMINOSAS

INSTALAÇÃO

- 1) Desligue a rede elétrica para iniciar a instalação.
- 2) Tire o parafuso e remova a(s) capa(s) de proteção dos terminais de Entrada e de Saída.
- 3) Nos conectores de Entrada, conecte o fio Neutro e Fase de rede elétrica aos terminais N e F, respectivamente.
- 4) Nos conectores de Saída, conecte o fio Negativo (cor preta) e Positivo (cor vermelha) da Fita de LED e aos terminais Negativo (-) e Positivo (+), respectivamente.*
- 5) Insira novamente a(s) capa(s) de proteção dos terminais de Entrada e de Saída.

*FITAS 12V RGB Stella:

O fio Positivo (+) será sempre o de cor preta e os fios de cores vermelha, verde e azul serão os Negativos (-). Para controlar uma fita RGB adequadamente, deve-se utilizar um conjunto de receptor e controle.

CUIDADOS

- Toda a instalação deve ser efetuada por um profissional qualificado.
- Não instale este produto em locais úmidos ou em áreas externas.
- Utilize-o apenas com produtos de tensão 12Vcc.
- Não ultrapasse a potência máxima suportada pela fonte.
- Este produto não pode ser violado ou modificado. Qualquer alteração pode torná-lo inseguro e, automaticamente, invalida a garantia.