

STELLA

Manual de Instalação

FONTE ULTRAFINA PRO

Dimerizável DualCut
12V / 24V

STL23686 | STL23687 | STL23688
STL23689 | STL23696 | STL23697
STL23698 | STL23699

ATENÇÃO

A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.

Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.

A NBR 5410 recomenda a utilização de um Dispositivo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O Dispositivo DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.



Desligue a energia
ao lidar com
instalações elétricas.



Verifique a condição
do produto antes
de iniciar a instalação.

OBSERVAÇÃO

Para Fontes 12V não recomendamos a utilização de mais de 5 metros de Fitas LED 12V ligadas em série, a fim de evitar perdas no fluxo luminoso.

CUIDADOS



Não instalar o produto em ambientes com a presença de umidade, mofo ou água.



Garanta que a temperatura do local de instalação não ultrapasse a temperatura de operação indicada no corpo do produto.



Ao instalar as fontes em quadro de comando, tenha cuidado extra, pois a temperatura de operação pode facilmente ultrapassar o limite recomendado. Se necessário, considere a utilização de exaustão forçada (ventoinha) na parte inferior do quadro.



Ao ligar este produto em um sistema de automação, sensor de presença, minuteira ou comutadores em geral, certifique-se de que este suporta o valor da Corrente Máxima de Entrada da fonte.

ADVERTÊNCIAS



Vcc


Não exceda a Potência Máxima de Saída, informada em watts (W), no corpo do produto.




W

Não utilize produtos que tenham tensão diferente da tensão de saída da fonte. Produtos 12V devem ser ligados apenas em fontes 12V, enquanto produtos 24V devem ser ligados apenas em fontes 24V. Diferenças de tensão podem ocasionar danos ao produto e à fonte.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO




DIMENSÕES




INSTALAÇÃO

Sistema de clique compatível com Archi de Embutir Recuado 24mm e 46mm.


1. Com uma chave de fenda, gire o clipe de fixação.



2. Fixe a fonte ao perfil.



3. Emende o cabo vermelho/positivo(+) e o cabo preto/negativo(-) aos respectivos cabos do perfil.



ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



Não será realizada a troca em caso de mau uso ou instalação inadequada por descumprimento das orientações contidas neste manual.

A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

Importado por:
STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06 - Rod. Jorge Lacerda, 1010
Galpão 16-17 - Sala 1 - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por:
Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros - Itajaí - SC
CEP 88317-100

Origem: China

Versão 1.0