

ADVERTÊNCIA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante, portanto, leia atentamente todas as instruções de uso e advertências.

A instalação deve ser efetuada por um profissional qualificado.

CUIDADOS

A rede elétrica deve estar desligada para que seja feita instalação ou limpeza.

Siga atentamente todas as instruções de instalação.

Este produto não deve ser violado ou modificado.

Qualquer alteração, uso ou instalação imprópria pode tornar o produto inseguro e, automaticamente, invalida sua garantia.

Para a limpeza, utilize apenas um pano umedecido em água.

Não instale o produto em ambientes externos ou com umidade excessiva.



sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por:

STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17 – Sala 1
Espinheiros – Itajaí – SC - CEP: 88.317-100

Distribuído por:

Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda
CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros – Itajaí – SC
CEP: 88.317-100

Origem: China

V. 2

Manual de Instalação


Quadrat
Plafon de Sobrepor Fixo

STH8992BR
STH8992PTO


STELLA
IDEIAS LUMINOSAS

INSTALAÇÃO


1) Remova os parafusos laterais da luminária e retire a peça do fundo.




2) Faça a emenda dos fios da luminária com os da rede elétrica, atentando-se para a sua posição correta (fase e neutro). O fio verde ou tarjado deve ser conectado ao sistema de aterramento.



3) Fixe o fundo no local desejado, com os parafusos e buchas que acompanham o produto e, em seguida, instale a lâmpada no soquete GU10.



4) Encaixe a luminária no suporte e fixe com os parafusos laterais.



ESPECIFICAÇÕES

Referência:	STH8992BR e STH8992PTO
Lâmpada:	1 X MR16
Potência Máxima:	15W
Tensão:	127V ou 220V
Garantia:	2 anos
Indicamos o uso de lâmpadas LED Stella	