

CUIDADOS

Ao instalar, limpar e realizar trocas e manutenções, verifique se a rede elétrica está desligada.

Não instale o produto em ambientes externos ou com umidade excessiva.

Não utilizar líquidos corrosivos ou abrasivos para a limpeza, apenas uma flanela umedecida com água.

Instale apenas um alimentador por circuito. Instalar vários alimentadores pode danificar o produto e apresentar risco extra à segurança.

ESPECIFICAÇÕES

Referências:	SD1046BR, SD1046PTO, SD1046ST
Potência Máxima:	1000W (em todo o circuito)
Tensão:	AC 127V ou 220V



SAC +55 51 3529.7044
sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por:

STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17 – Sala 1
Espinheiros – Itajaí – SC
CEP: 88.317-100

Distribuído por:

Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda
CNPJ 10.691.158/0003-70
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí
Espinheiros – Itajaí – SC
CEP: 88.317-100


Manual de Instalação

Alimentador
para trilho


SD1046BR
SD1046PTO
SD1046ST

INSTALAÇÃO



1) Com a rede elétrica desligada, solte o parafuso A do alimentador, remova a tampa superior e ligue os fios da rede elétrica nos contatos do alimentador. O cabo verde ou tarjado deve ser conectado ao sistema de aterramento.



2) Feche a tampa do alimentador e aperte o parafuso A.



3) Conecte o trilho ao conector e aperte o parafuso B para fixar. Instale-o segundo as orientações do respectivo manual. É necessário apenas um alimentador por circuito.



AVISOS

É recomendado o uso de luvas para a instalação da peça. Este produto não deve ser violado ou modificado. Qualquer alteração, uso ou instalação imprópria pode tornar o produto inseguro e automaticamente invalida sua garantia.

Recomenda-se a utilização de spots para trilho e lâmpadas Stella.